


Схема электрическая принципиальная КС 5



- BP** - датчик-реле давления
- FU1- FU4** - предохранители цепи управления
- HL** - сигнализация «ВКЛЮЧЕНО»
- K1** - реле включения компрессорной установки
Uc=230VAC
- K2** - магнитный контактор Uc=230VAC
- KK** - тепловое реле двигателя компрессора
- M1** - электродвигатель привода компрессора
- M2** - электродвигатель вентилятора
- PT** - счетчик времени Uс=230VAC
- SA1** - кнопка пуск/стоп
- SB** - кнопка «АВАРИЙНЫЙ СТОП»
- T** - трансформатор 380V/220V